

## INFORMATION D'UTILISATION, DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES DISPOSITIFS INTERLOCK DRAGÈR.

La manipulation des EAD requiert des conditions d'hygiène correcte, tant pour les embouts que pour le combiné en lui-même.

- Les règles sanitaires mises en place pour la désinfection quotidienne des véhicules comprennent les combinés qui sont nettoyés par un spray et des lingettes appropriés. Les produits sont conformes aux normes à appliquer, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 et la protection des salariés.
- Les embouts (buccaux) sont personnels et doivent être également nettoyés régulièrement (eau savonneuse et bon rinçage à l'eau) 2 fois par semaine au minimum par leur utilisateur. Ils doivent être également renouvelés une fois par mois et utilisés avec des mains propres.
- La manipulation doit être faite convenablement comme indiqué dans les recommandations suivantes.

Merci de respecter ces consignes transmises par le constructeur.

### Recommandations concernant l'embout buccal :

Pour la manipulation de l'embout buccal, nous vous conseillons de suivre les mesures suivantes :

- Exemple: Insérer l'embout buccal avec le bout de vos doigts :



- Exemple: Retirer l'embout buccal avec le bout de vos doigts :



- Ne touchez pas à la partie en contact avec la bouche/ les lèvres de l'embout buccal

